



Anleitung Beschallungsanlage KS Komplettsystem

Set bestehend aus:

- 1x KS CB 118 Subwoofer
- 2x CM 210 Top
- 1x Boxen Verbindungsstück
- 1x Boxen-Klappstativ

- 1x DJ Mischpult MyAudio DMC 500 USB
- 1x Mikrofon AKG D321
- 1x Mini-Jack auf Cinch Kabel
- 1x Bluetooth Empfänger

- 3x 10m XLR Kabel
- 1x 2m Speakon Kabel
- 1x 10m Speakon Kabel

- 1x Verlängerungskabel 10m
- 1x Triostecker
- 1x Stromschiene mit Schalter

Anleitung Verkabelung

- 1. DJ Tisch positionieren**
- 2. Subwoofer vom Rollbrett nehmen und nicht weiter als 5 Meter vom DJ Tisch entfernt positionieren (2 Personen, Subwoofer ist schwer)**
- 3. Boxenverbindungsstück auf Subwoofer montieren**
- 4. Boxenstativ aufklappen, fixieren und positionieren**
- 5. Top-Boxen auf Stative montieren (2 Personen, Boxen sind schwer)**
- 6. DJ Mischpult - XLR Ausgänge verkabeln auf Eingänge Subwoofer (s. Anleitung nächste Seite**
- 7. Subwoofer Outputs (power out) auf Top-Lautsprecher verkabeln mit Speakon Kabel (s. Anleitung nächste Seite) Speakon Stecker durch drehen einstecken, bis sie einrasten, zum lösen sicherung nach hinten ziehen und nach links drehen**
- 8. Mini-Jack Cinch Kabel auf Line Input 1 stecken am DJ Mischpult.**
- 9. Mini-Jack Stecker an Laptop, Telefon oder Blue-Tooth Empfänger anschliessen.**
- 10. Strom für DJ Mischpult und Subwoofer verlegen**
- 11. Alle Geräte müssen noch ausgeschaltet sein, alle Geräte an Strom anschliessen**
- 12. Reihenfolge einschalten: 1. DJ Mischpult - 2. Subwoofer**
- 13. Reihenfolge ausschalten: 1. Subwoofer - 2. DJ Mischpult**



**Subwoofer:
Speakon Outputs (power
out) auf die Tops
verkabeln mit Speakon
Kabel.**

**Speakon Stecker durch
drehen einstecken, bis
sie einrasten, zum lösen
sicherung am Stecker
nach hinten ziehen und
nach links drehen.**

**Zum lösen der XLR Kabel
Sicherung an der Buchse
am Subwoofer rein
drücken**



**DJ Mischpult:
XLR-Output L/R
auf Subwoofer Inputs
verkabeln mit XLR Kabel**



Mikrofon anschliessen

XLR Kabel am Mikrofon einstecken und auf den MICROPHONE Eingang am DJ Mischpult verkabeln.

Equalizer Einstellungen:

-HI (Höhen) auf 12:00 Uhr (0dB) belassen

-LOW (Bässe) je nach Stimme auf Minimum drehen

Mit dem LEVEL die Lautstärke bestimmen

