

Mackie SRM 650 Top Links

Speaker Mode: PA



Mackie SRM 650 Top Rechts

Speaker Mode: PA



Mackie SRM 1850 Subwoofer Links

Hi Pass Mode: SRM 650
Phase: Normal - Mono Mode



Mackie SRM 1850 Subwoofer Rechts

Hi Pass Mode: SRM 650
Phase: Normal - Mono Mode



Line Eingänge:
-CD Player
-Cinch-Mini Jack Kabel

Phono Eingänge:
-Plattenspieler



Mischpult

Output L/R auf Subwoofer
verkabeln